

# Carte des zones de surveillance sanitaire



Légende :

ligne d'isoconcentration en plomb  
(analyses 2021 en mg/kg sol) :

— 300 = seuil d'intervention

— 100 = seuil de vigilance



0 250 500 750 m

